

## BEDIENUNG POSITIONSANZEIGE

Tastenposition	Links	Mitte	Rechts
<b>Symbol</b>	Pfeil links	Pfeil hoch	SET
<b>Anzeigemodi</b>	Reset des angezeigten Wertes auf null oder den SET-Wert 1 bis 10 Sek. drücken, je nach Programmierung (7tSE)	Umschaltung ABS-/REL-Wert, REL-Wert wird durch blinkende Dezimalpunkte angezeigt	15 Sek. drücken, um in den Programmiermodus zu gelangen. Kurzes Drücken schaltet einen Offsetwert (muss dann ungleich 0 sein) zu oder ab. Bei aktivem Offset blinkt der Dezimalpunkt.
<b>Programmiermode</b>	Digit 1 nach links wechseln	Digit um 1 erhöhen oder Parameter ändern	Wert übernehmen und nächster Menüpunkt
Startsequenz: Anzeigetest (88888888), Versionsanzeige, es wird immer 4-fach ausgewertet			

## PROGRAMMIERUNG

Menü	Bezeichnung	Wählbarer Bereich	Standard Einstellung	Bemerkung
<b>1 reF</b>	Referenzwert	-99999 bis 999999	0	Wert (Referenzwert) auf den beim Reset gesetzt wird
<b>2 OFF</b>	Offsetwert	-99999 bis 999999	0	Kann zugeschaltet werden (siehe oben Anzeigemodus)
<b>3 SF</b>	Skalierungsfaktor	0,00001 bis 9,99999	0,2500	Beispiel: 1000er-Geber, Spindel 5 mm, Anzeige 1/100 mm ->Skalierungsfaktor =500/(4x1000)=0,1250
<b>4 Sdi</b>	Divisor	1, 10, 100, 1000	100	Zusätzlicher Divisor, um die Skalierung feiner einstellen zu können
<b>5 dP</b>	Dezimalstellen	0; 0.0; 0.00; 0.000	0.00	
<b>6 dir</b>	Zählrichtung	UP, dn	UP	UP= positiv, wenn im Uhrzeigersinn gedreht wird dn= negativ
<b>7 tSE</b>	Freigabe Reset-Taste	On, OFF 1 SEC, 3 SEC 5 SEC, 10 SEC	5 SEC	Ausgeschaltet oder die Zeit, die man die Taste drücken muss um die Anzeige zurücksetzen
<b>8 trE</b>	Freigabe ABS-/REL-Taste	On, OFF	On	
<b>9 rES</b>	Funktion Reseteingang	-> rFS -> Index	rFS	rFS= Rücksetzen, wenn Reseteingang aktiv, Index= Rücksetzen, wenn Reseteingang und A, B, Index = High
<b>10 bri</b>	Displayhelligkeit	1 bis 5	5	1= dunkelste Stufe 5= hellste Stufe
<b>11 ISP</b>	Istwertspeicher	On, OFF	On	
<b>12 Adr</b>	Geräteadresse	1 bis 255	001	Nur für Schnittstelle
<b>13 EFr</b>	Einfrier-Funktion	3, 5, 10 SEC	OFF	

Wenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren seilPLAN - Ansprechpartner.